

Quick[®]
Clack
by B/R/K

Gebrauchsanleitung



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihre Entscheidung zum Kauf unseres Quick Clack® Kochgeschirrs.

Bei Beachtung nachstehender Hinweise und entsprechender Pflege werden Sie viele Jahre Freude beim täglichen Kochen, Braten, Schmoren, Dünsten, Überbacken usw.

Montage der Deckelknöpfe (soweit im Set vorhanden)

Aus Transportgründen ist der Deckelknopf des Glasdeckels in Einzelteile zerlegt beigefügt.

Bitte setzen Sie den Deckelknopf wie auf dem Foto gezeigt zusammen. Ziehen Sie anschließend die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. Vergewissern Sie sich, dass der Deckelknopf sicher und fest sitzt, bevor Sie den Glasdeckel verwenden.



Verwendung der patentierten Quick Clack® Griffe



Klappen Sie den kleinen Hebel mit Daumen oder Finger nach oben.



Schieben Sie den Griff im rechten Winkel auf den Rand Ihres Topfes oder Ihrer Pfanne. Drücken Sie den Hebel ganz nach unten bis zum Anschlag.



Sie können durch leichtes Rütteln kontrollieren, ob die Griffe fest sitzen.

Eine eventuelle anfängliche Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen lässt bei mehrmaligem Gebrauch nach.

Wichtig:

Quick Clack® Griffe können **nur an Kochgeschirr aus unserer Serie** sicher befestigt werden - bei anderen Töpfen besteht eine Gefahr des unbeabsichtigten Ablösens.

Pfannen und kleine Töpfe können bequem mit dem Langgriff benutzt werden, grössere Töpfe bitte immer mit 2 Griffen nutzen, diese sollten gegenüberliegend befestigt sein.

Die Griffe sind **nicht backofenfest**, sind also bei Nutzung der Töpfe im Ofen abzunehmen. Seien Sie vorsichtig beim Handling.

Die Pfannen sind mit einer hochwertigen Antihaft-Beschichtung versehen, bitte benutzen Sie darin keine Messer oder scharfkantigen Küchenhelfer.

Ohne Griffe können Sie Quick Clack® Kochgeschirr extrem platzsparend verstauen, da alle Teile ineinander stapelbar sind.

Das Kochgeschirr eignet sich für Gas-, Elektro-, Induktions- und Glaskeramikkochfelder.

Quick Clack® Töpfe und Pfannen sind spülmaschinenfest. Nehmen Sie aber vor der Spülmaschinenreinigung die Griffe vom Kochgeschirr ab. Ohne Griffe haben Sie in der Spülmaschine eine optimale Platzausnutzung und ein besseres Reinigungsergebnis.



Das Quick Clack® System im Überblick:



Topf 16 x 8 cm, 1,2 L



Topf 20 x 10 cm, 2,5 L



Topf 20 x 18 cm, 5,5 L



Topf 24 x 11,5 cm, 4,5 L



Topf 28 x 12 cm, 7,3 L



Pfanne 20 x 4,2 cm, 1,3 L



Pfanne 24 x 4,8 cm, 2,2 L



Pfanne 28 x 5,5 cm, 3,2 L



Deckel
ø16 cm, ø20 cm ø24 cm ø28 cm



Griff lang



Griff kurz



Frischhaltedeckel
ø16 cm, ø20 cm ø24 cm ø28 cm



Schüssel ø 20 cm



Schüssel ø 16 cm

Quick Clack®

by B/R/K

B/R/K

Handel + Service GmbH

Westring 340

42329 Wuppertal, Germany

Tel.: +49 (0)202 283 77 - 0

Fax: +49 (0)202 283 77 - 91

E-Mail: info@quick-clack.de

www.quick-clack.de

B/R/K Handel + Service GmbH gewährt Ihnen

3 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, mit Ausnahme Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.

Die Garantie bezieht sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff.

Die Garantie umfasst keine Schäden, die von unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung der Griffe herrühren.